

# Sesamee® 96008

## Storage Security Wall Lock

Cadenas de sécurité  
pour rangement mural  
Caja fuerte amurada  
para almacenaje de seguridad



## Instructions

### Opening the key storage compartment door:

1. Open shutter door to reveal the dials and the release button.
2. Rotate dials to the current combination  
Otherwise factory default 0-0-0-0
3. Press down on the release button to open the door.

### Setting new combination:

1. Open the compartment door.  
(see Instructions above)
2. Push the reset lever left and toward you.  
the lever remains in this position.
3. Rotate the dials to your desired combination.
4. Push the reset lever up and right, back to its original position.
5. Close the key storage compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
7. Close the shutter door.

### Wall Mounting:

**NOTE: You will require a Phillips/Pozi Screwdriver, pencil, spirit level, drill bit, A drill and a hammer.**

1. Open the compartment door (see instructions above)
2. Position the lock on the desired mounting surface.
3. Use the spirit level to check that the lock is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the desired surface.
5. Remove lock.
6. Drill holes.
7. Use hammer to fit wall plug (if necessary).
8. Position lock.
9. Insert and tighten screws.
10. Close the storage compartment.
11. Scramble the combination dials to lock the front door and conceal your combination. Close shutter door.

### Reminder:

1. The release button will open the lock until you scramble the dials.
2. Keep the shutter door closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.
3. Be sure to record your combination and store in safe location.

## Instructions

### Ouverture de la porte du rangement de clés :

1. Ouvrez le volet pour révéler les cadrans et le bouton de déverrouillage.
2. Tournez les cadrans à la combinaison courante. Autrement, le numéro par défaut de l'usine 0-0-0-0
3. Appuyez le bouton de déverrouillage vers le bas pour ouvrir la porte.

### Programmation d'une nouvelle combinaison :

1. Ouvrez la porte de rangement.  
(lire les instructions ci-dessus)
2. Poussez le levier de réinitialisation vers la gauche puis vers vous. Le levier demeure à cette position.
3. Tournez les cadrans à la combinaison souhaitée.
4. Poussez le levier de réinitialisation vers le haut puis vers la droite, à sa position originale.
5. Fermez la porte de rangement de clés.
6. Brouillez les cadrans de combinaison pour verrouiller et cachez votre combinaison.
7. Fermez le volet.

### Montage mural :

**REMARQUE : Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips, un crayon, un niveau à bulle, un foret, une perceuse et un marteau.**

1. Ouvrez la porte de rangement (lire les instructions ci-dessus).
2. Positionnez le cadenas sur la surface de montage souhaitée.
3. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que le cadenas est à la verticale.
4. Indiquez les positions des trous de vis sur la surface.
5. Enlevez le cadenas.
6. Percez les trous.
7. Utilisez un marteau pour insérer les chevilles (le cas échéant).
8. Positionnez le cadenas.
9. Vissez et serrez les vis.
10. Fermez la porte de rangement.
11. Brouillez les cadrans de combinaison pour verrouiller la porte avant et dissimuler votre combinaison. Fermez le volet.

### Rappel :

1. Le bouton de déverrouillage ouvrira le cadenas jusqu'à ce que vous brouilliez les cadrans.
2. Gardez le volet fermé afin d'augmenter la résistance aux intempéries et dissimuler les cadrans.
3. Assurez-vous d'enregistrer votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr.

## Instrucciones

### Cómo abrir la puerta del compartimiento de almacenaje principal:

1. Abra la puerta de obturación para ver los diales y el botón de desbloqueo.
2. Rote los diales a la combinación vigente.  
De lo contrario, utilice la configuración de fábrica: 0-0-0-0
3. Presione el botón de desbloqueo para abrir la puerta.

### Cómo establecer una combinación nueva:

1. Abra la puerta del compartimento.  
(vea las instrucciones de arriba)
2. Empuje la palanca de reajuste de la izquierda hacia usted. La palanca permanece en esta posición.
3. Rote los diales a su combinación deseada.
4. Empuje la palanca de reajuste hacia arriba y a la derecha, colocándola en su posición original.
5. Cómo abrir la puerta del compartimento de almacenaje principal.
6. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
7. Cierre la puerta de obturación.

### Montaje de pared:

**NOTA: Necesitará un destornillador Phillips / Pozi, lápiz, nivel de burbuja, broca de taladro, taladro y martillo.**

1. Abra la puerta del compartimento (vea las instrucciones de arriba)
2. Ubique la caja fuerte sobre la superficie de montaje deseada.
3. Utilice el nivel de burbuja para comprobar que la caja fuerte esté bien derecha.
4. Marque la ubicación de los orificios de los tornillos sobre la superficie deseada.
5. Retire la caja fuerte.
6. Perfore los orificios.
7. Utilice el martillo para encajar el taco (si fuera necesario).
8. Coloque la caja fuerte.
9. Inserte y ajuste los tornillos.
10. Cierre el compartimento de almacenaje.
11. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta frontal y ocultar la combinación. Cierre la puerta de obturación.

### Recordatorio:

1. Hasta tanto no se mezclen los diales, el botón de bloqueo abrirá la caja fuerte.
2. Mantenga la puerta de obturación cerrada para aumentar la resistencia a la intemperie y para que los diales no queden a la vista.
3. Asegúrese de registrar su combinación y de guardarla en un lugar seguro.